



WORLD OF TANKS

НАША ИГРА

PZ.KPFW. V PANTHER

«Пантера I» была разработана в качестве средства противостояния танкам, с которыми пришлось столкнуться немецким силам во время операции «Барбаросса». Считая советские танки устаревшими, немецкие конструкторы бронетанковой техники были поражены, увидев на Т-34 такие решения, как, например, наклонное расположение брони.

«Пантера» вобрала в себя советские инновации и увеличила их в масштабе. Впервые танк появился на поле боя в 1943 году. Его вес составлял около 45 тонн, это была огромная машина. Конструкторы танка попытались достичь технологической золотой середины между бронёй, скоростью и огневой мощностью. На танке было установлено одно из лучших орудий войны — безотказная пушка 7,5 см Kw.K 42 L/70.



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

ВНИМАНИЕ!



Перед сборкой модели ознакомьтесь с этой инструкцией. Техника безопасности:

1. Не давайте набор детям младше трёх лет во избежание попадания мелких деталей в рот и дыхательные пути.
 2. Соблюдайте осторожность при работе с острыми инструментами.
- Клей и краски в комплект не входят.
 - Сборку модели осуществляйте в хорошо освещённом помещении.

- Детали от литников осторожно отделяйте острым ножом или кусачками. Места среза деталей зачищайте ножом или наждачной бумагой.
- Номера деталей обозначены цифрами («1», «2», «3»), литники с этими деталями обозначены латинскими буквами («А», «В», «С»).
- Для склейки модели используйте специальный модельный клей на основе дихлорэтана.
- Модель рекомендуется окрашивать красками для пластиковых моделей при помощи специальных кистей и/или спреев.
- Вы можете приобрести клей, краски, грунт для предварительной покраски и другие аксессуары в интернет-магазине HobbyGames.ru


Советы начинающему моделисту: HobbyGames.ru/soveti-nachinajushhemu-modelistu

- ← Приклеить детали на указанное место
← Установить деталь на указанное место без клея



КАК НАКЛЕИТЬ ДЕКОЛЬ

1




1. Вырежьте деколь из листа и опустите в воду комнатной температуры.

2




2. Извлеките деколь из воды. Желательно это делать при помощи пинцета и кисточки.

3







3. Аккуратно наложите деколь на соответствующее место пластиковой модели.



4





4. Тщательно разгладьте деколь, удалив кисточкой пузыри и прочие дефекты.







3

4**D****5****D**

Вариант 1 (зимний)



Вариант 2 (зимний)



Вариант 3 (пустынный)



Вариант 4 (летний)

